

LEO® SMARTKEY


Vigtige produktoplysninger

TrekStor®

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D - 64653 Lorsch
tlf. +49 (0) 6251 550400
info@trekstor.de
www.trekstor.de

SI-LEO-SK-V1-10-2014-04-14 DK


VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG HÅNDTERING

 Brug apparatet udelukkende til det påtænkte formål. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af uhensigtsmæssig anvendelse af apparatet.

Vejledning om håndteringen af apparatet


Ved første brug af apparatet vil du konstatere, at låsning/oplåsning bliver meget komfortabel. Det viser sig især ved, at der i forhold til et traditionelt nøglebundt skal bruges meget mindre kraft til låsning/oplåsning.


Brug venligst kun den til låsningen/oplåsningen fornødne kraft for at undgå, at nøglerne bøjes eller knækker.

 Bøjede nøgler bør aldrig rettes, eftersom der på grund af nøglematerialets store trækstyrke er fare for, at de knækker. Når bøjede nøgler trækkes ind i apparatet igen, er der fare for, at apparatet blokerer bagefter. Fjern derfor bøjede eller knækkede nøgler fra apparatet og erstæt dem med nye nøgler. Vær forsigtig, når du fjerner knækkede nøgler: Der er fare for at komme til skade på de rå kanter!

En anden forskel til traditionelle nøglebundter er håndteringen, hvor man for det meste omslutter apparatet med en hånd. Ved døre med en meget yderliggende lås bør man i tide slippe apparatet, når man lukker døren op, eller trække det ud, før man lukker døren op, for at undgå at komme i klemme mellem hånd og dørkarm.


Undgå venligst at lade apparatet falde ned, navnlig ikke på den udkørte nøglespids, eftersom dette kan medføre nøglebøjning eller -knæk, fejlfunktion eller endda apparatsvigt.

 Kør nøglerne ind i apparatet igen efter låsning/oplåsning, for således er de altid godt beskyttede mod beskadigelse og forurening.

 For at opnå en så lang levetid som muligt for drevene og hele apparatet bør nøglerne ikke køres ind og ud mere end 10 gange efter hinanden.


LEO Smartkey er et batteridrevet apparat, som skal oplades ca. hver 3. måned (alt efter brugen).


Såfremt batteriet alligevel skulle være afladt engang, kan nøglerne også køres manuelt ud. Men oplad venligst apparatet rettidigt for til enhver tid at kunne gøre brug af apparatets komfort i fuldt omfang.


 Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, der måtte opstå som følge af fejlfunktioner eller apparatsvigt (f.eks. åbning af døre, udskiftning af låse eller profilcylindre med pligt til at udrede omkostningerne m.m.).

Rengøring og vedligeholdelse

Apparatet behøver ingen vedligeholdelse. Det er konciperet således, at det klarer sig helt uden smøremidler.

 Smøremidler på mekaniske dele inde i apparatet medfører fejlfunktioner, eftersom de binder snavs.

 Apparatets overflade må aldrig rengøres med opløsningsmidler, farvefortynder, rensningsmidler eller andre kemiske produkter. Brug i stedet en blød, tør klud eller en blød pensel.

 Såfremt der er kommet snavs ind i apparatet gennem nøgleåbningen, så bank forsigtigt bag på apparatet for at ryste snavsnet ud. Vær ubetinget opmærksom på, at det skal være en let banken. Slå aldrig apparatet mod hårde overflader!

 I støvede omgivelser bør nøgleåbningen tildækkes.

 Brug ingen væsker til rengøring af apparatet!








SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


Generelt

Læs opmærksomt de efterfølgende sikkerhedsoplysninger og advarsler, før apparatet tages i brug, og pas altid på med, at nøglemagasinet betjenes forsvarligt.


Advarslerne på de efterfølgende sider skal muliggøre en sikker og korrekt betjening af LEO og ekstratilbehøret og forhindre, at du eller andre personer kommer til skade eller at der opstår materielle skader.

Advarsler


-  Stik ingen spidse eller skarpe genstande ind i nøgleåbningen.
-  Opbevar nøgler og andre apparatindsatser utilgængeligt for børn (der er fare for at de sluges).
-  Beskyt apparatets indre mod væske. Dyk aldrig apparatet ned i vand eller andre væsker.
-  Alkohol, benzin, fortyndervæske eller andre let antændelige stoffer må ikke bruges til rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Brugen af sådanne stoffer kan medføre brand.
-  Brug ikke apparatet, hvis huset er beskadiget. Sluk straks for apparatet (hovedkontakt) og benyt i givet fald manuel nødbetjening.
-  Prøv aldrig at skille apparater eller apparatdele ad eller at ændre dem, medmindre det udtrykkeligt er beskrevet i denne vejledning. Vedligeholdelsen af indre dele såvel som ændringer og reparationer må kun udføres af kvalificerede, faguddannede personer, der er autoriseret til det af producenten.
-  Lad ikke apparatet falde, når husets underdel er taget af – et beskadiget batteri kan medføre brand eller udslip af ætsende væsker.


 Hold apparatet borte fra varmekilder og åben ild. Læg apparatet omgående til side, hvis der skulle optræde røg eller skadelige dampe. I modsat fald er der brandfare.


 Læg ikke apparatet fugtige eller støvede steder. Brug og deponer ikke apparatet på steder, der er udsat for stærk solstråling eller høje temperaturer som f.eks. bilens instrumentbræt eller bagagerum. Intensiv solstråling og varme kan medføre, at batteriet bliver utæt, overophedes eller eksploderer. Dette kan forårsage brande, forbrændinger eller andre kvæstelser. Høje temperaturer kan derudover medføre en deformation af huset.


 Brug kun anbefalede tilbehørsdele. Brugen af tilbehør, som ikke udtrykkeligt er godkendt til dette apparat, kan medføre fejlfunktioner.

 Til opladning via USB-port brug kun tilbehør, der opfylder USB-standarden.

 Rør ikke med spidse genstande ved apparatets indre, når husets underdel er taget af.

 Skær, beskadig eller ændr aldrig batteriklemmerne.

 Hold genstande, som reagerer følsomt på magnetfelter (f.eks. kreditkort), borte fra apparatets bagside. Sådanne genstande kan lide datatab eller blive uanvendelige.

 Ret aldrig bøjedede nøgler, men tag dem ud af apparatet og erstat dem med nye nøgler.

FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING AF FEJL (FAQS)

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Apparatet reagerer ikke på knaptryk.	Der er ikke tændt for hovedkontakten.	Tænd for hovedkontakten.
	Batteriet er afladt.	Oplad batteriet.
Når man trykker på LEO-knappen starter motoren, men der køres ingen nøgle ud. LED-belysningen lyser pludselig.	Der er ingen nøgle i det valgte nøglerum.	Vælg et andet nøglerum.
Nøglen kommer ikke i indgreb, når den sættes ind i LEO.	Apparatet er ikke klar til, at der sættes nøgler ind i magasinet.	Tryk LEO-knappen. LED-belysningen skal lyse.
Nøglen kan ikke tages ud.	Frigørelsesknappen blev ikke trykket langt nok ned.	Tryk frigørelsesknappen helt i bund med fingerspidsen.
Nøglen kommer ikke helt ud / kører ikke helt ind.	Nøglen er snavset.	Kør nøglen ud vha. nødbetjeningen, rens den og sæt den i igen.
	Nøglen er bøjet.	Kør nøglen ud vha. nødbetjeningen og erstæt den med en ny nøgle.
	Husets underdel blokerer spærreknappen.	Skub husets underdel bagud, indtil spærreknappen kommer helt ud.
Nøglen kan ikke stikkes ind i låsen eller kan ikke eller kun med besvær drejes rundt i låsen.	Der er valgt den forkerte nøgle i apparatet.	Vælg den rigtige nøgle.
Nødbetjeningen for udvalget kan ikke drejes.	De trekantede markeringer for fremføringen sidder ikke nøjagtigt over for hinanden.	Drej forsigtigt fremføringen bagud vha. håndhjulet, indtil markeringerne sidder direkte over for hinanden.
Nødbetjeningen for fremføringen kan ikke drejes.	Håndhjulet for udvalget er fordrejet.	Sluk for hovedkontakten og tænd straks igen.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Husets underdel kan ikke fjernes.	Frigørelsesknappen er ikke trykket.	Tryk frigørelsesknappen, mens du skubber husets underdel.
Nøglen bliver siddende i låsen, når man vil trække den ud.	Husets underdel blokerer frigørelsesknappen.	Skub husets underdel bagud, indtil frigørelsesknappen kommer helt ud.
Opladningen fungerer ikke.	Udetemperaturen er for lav.	Oplad ved højere temperatur (> 0 °C).
	USB-stikket sidder ikke langt nok i.	Stik stikket i, så langt det kan komme.
	Der er ikke tændt for hovedkontakten.	Tænd for hovedkontakten.
	Der er ikke tændt for basisapparatet.	Tænd for det basisapparat, som bruges til opladningen (computer, tablet m.m.).
Alle 7 LED-lys blinker.	Fejl i apparatet.	Manuel betjening / kontakt service.
Husets underdel kan ikke skubbes op.	Underdelen er sat på for langt fremme eller for langt bagud.	Sæt underdelen på i den rigtige position.
	Nøgle er udkørt.	Kør nøglen ind, før underdelen skubbes op.
LEO-knappen blinker ikke, selv om opladekablet er korrekt tilsluttet.	Kør nøglen ind, før underdelen skubbes op.	Tænd for strømtilførslen ved hovedkontakten.

Copyright

LEO og LEO Smartkey er registrerede varemærker tilhørende KEYOS GmbH i den Europæiske Union og i andre lande. TrekStor er et registreret varemærke tilhørende TrekStor Ltd. i den Europæiske Union og i andre lande.

Ophavsretten forbyder en hel eller delvis kopiering af indholdet i denne brugsanvisning (illustrationer, referencedokumenter m.m.) uden rettighedshaverens samtykke.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH og KEYOS GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Ved yderligere nævnte produkt- eller firmabetegnelser drejer det sig muligvis om de pågældende indehavers varemærker eller handelsnavne.

Bortskaffelse



Det viste symbol henviser til, at dette produkt og/eller det anvendte batteri indeholder komponenter, der er miljø- og/eller sundhedsskadelige, hvis de ikke bortskaffes korrekt. Derfor har du som ejer af udrangeret elektrisk eller elektronisk udstyr ikke lov til at bortskaffe dette apparat sammen med sorteret husholdningsaffald.

Før du bortskaffer dit udrangerede apparat, skal batteriet tages ud af apparatet. Henvend dig venligst til din kommune for at få oplyst den korrekte måde at bortskaffe apparat og batteri!

Genbrug



Din LEO og dens emballage består af værdifulde råstoffer, som af hensyn til miljøbeskyttelsen skal tilføres genbrug. Henvend dig venligst til din kommune for at få oplyst den korrekte bortskaffelses måde!



Garanti og ansvar

Producenten forbeholder sig retten til løbende at videreudvikle LEO. Disse ændringer kan foretages uden direkte beskrivelse i brugsanvisningen. Oplysninger i brugsanvisningen afspejler således ikke nødvendigvis det aktuelle tekniske design. Den lovbestemte garantiperiode for forbrugerprodukter er 24 måneder. Der gives ingen garanti udover denne. Ikke tilladte ændringer af apparatet kan medføre bortfald af garanti.

CE-mærkning

Dette apparat opfylder kravene i EU direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. Konformiteten med ovenstående direktiv bekræftes af CE-mærket på apparatet. Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på følgende adresse:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 -10
D - 64653 Lorsch

Support

Hvis du har spørgsmål angående din LEO Smartkey, så gør venligst følgende:

- Tjek ud fra dit apparats produkttegenskaber og funktioner (fremgår af brugsanvisningen), om du har foretaget de rigtige justeringer.
- Læs opmærksomt hele brugsanvisningen.
- Informér dig på vores hjemmeside www.leo-smartkey.de om aktuelle oplysninger om din LEO Smartkey.

Hvis du har videregående spørgsmål om din LEO Smartkey, så vær venligst opmærksom på følgende LEO Smartkey support :

- FAQ** FAQ området på vores hjemmeside byder på mangfoldige vejledninger til problemløsninger. Her får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om
- email** Udfyld supportformularen på vores hjemmeside eller send en email til service@leo-smartkey.de.

Support information

If you have any questions regarding your LEO Smartkey, please proceed as follows:

- *Check the features as well as the functions of your LEO Smartkey (apparent in the user manual), in order to use the correct settings.*
- *Read the manual carefully.*
- *Inform yourself on our website www.leo-smartkey.de about the up-to-date information concerning your Smartkey.*

In the case you have further questions regarding your LEO Smartkey, please note the following LEO Smartkey support options:

FAQ *The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.*

E-Mail *Please fill in the support form on our website or send an email to service@leo-smartkey.de.*